



Nebula

Akıllı Soğutma

Kullanım Kılavuzu (NSA-1)

KUTU İÇERİĞİ



NEBULA ATOMİZER UNİTESİ



UZATMA KABLOSU



UZAKTAN KUMANDA



BAĞLANTI ADAPTÖRÜ



LLDPE BORUSU



GÜÇ KAYNAĞI



NEBULA MONTAJ AYIĞI,
KAUÇUK PED VE VİDALARI

TANITIM

Nebula soğutma, ıslatma, nemlendirme ve havalandırma çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Merkezinde Nebula olarak adlandırılmış rotari atomizer olan Nebula Soğutma Ağı veya bağımsız üniteden ibarettir.

Nebula sıvıyı damlacık sisine çeviren döner bir atomizerdir. Nebula suyu havada buharlaştırarak havanın soğumasını sağlar ve bu da havadaki nemin artmasına sebebiyet verir. Hedeflenen performans işlenmemiş havanın sıcaklığına ve bağıl nemine göre değişiklik gösterir.

Nebula'nın kullanım alanları:

Çeşitli sektörlerin küçük ve büyük ölçekli alanlarının soğutulmasında (tarım, halka açık alanlar, bahçeler, endüstri, vb.)

Çeşitli konfigürasyonlarda (bağımsız veya Nebula Soğutma Ağı ile çalışma)

Nebula'nın başlıca avantajları:

Devasa soğutma kapasitesi, verimli yeşil-enerji teknolojisi

Düşük bakım maliyeti

ÖZELLİKLER ÖNCE DEN HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

GÜVENLİK SİMGELERİ

Bu kılavuzda kullanılan ikaz simgeleri önemli bilgilerin dikkatinizi çekmesi için kullanılmıştır. Her mesaj tipi aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılmıştır.



Talimatlara uyulmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek olası riskli durumları işaret eder.



Dikkat! Bu uyarı cihazınızın uygun olmayan kullanım koşulları veya talimatların yanlış uygulanması durumunda data kaybına veya cihazınızın değişeceğine dair bilgi verir.



Lütfen Okuyun! Cihazınızın en etkili şekilde kullanılması için gerekli ipucu ve tavsiyelerin verildiği notlardır.

HIZLI BAŞLANGIÇ

Kutunun Açılması

1. Nebula Atomizeri ve diğer parçaları kutudan çıkartınız.
İlerde lazım olduğunda kullanılmak için kutuyu saklayınız.
2. Kılavuzların bulunduğu paketi çıkarınız.



Döner parçalara dokunmayınız, demonte etmeyiniz. Tamir edilmesi mümkün olmayan parçalar ihtiva eder.



Nebula'nın taban kısmı ısınabilir! Ciltte tahriş ve yanmaya engel olmak için uzun süreli temaslardan sakının. Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzunu okuyun.



Tüm özellikler, konfigürasyonlar, fiyatlar, sistem/parça/opsiyonlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HIZLI BAŞLANGIÇ

Parçaları kontrol edin

Nebula'nız aşağıdaki parçalar ile gelmektedir:

- Nebula Atomizer Ünitesi
- Nebula Montaj Ayağı ve 4 adet Vida
- LLDPE Siyah Boru Dış çap 6mm / İç Çap 4mm
- Bağlantı Adaptörü
- DC 24V Güç Kaynağı
- Uzatma Kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu.


Parçalardan herhangi birinin eksiliği durumunda derhal satıcınıza başvurun.

TEKNİK BİLGİLER

Ölçüler	Çap 110mm x 75mm derinlik
Ağırlık	Yaklaşık 820 gram
Güç Kaynağı	Giriş AC 110~220V, 50~60Hz, Çıkış 24VDC, 50Watt
Soğutma Gücü	20KW'a kadar
Su Sarfiyatı	0 - 30 litre/ saat / Nebula
Soğutma Tekniği	Buharlaşmalı Soğutma
Su Giriş Basıncı	Standart Şebeke basıncı

ÖZELLİKLER ÖNCE DEN HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

MONTAJ DİYAGRAMI VE PARÇALARI



Parça Listesi

1. Nebula Atomizer ünitesi
2. Nebula Montaj Tabanı, Lastik Padi ve 4 Vida
3. LLDPE Siyah Tüp OD6mm / ID4mm
4. Bağlantı Adaptörü
5. Güç kaynağı DC 24V
6. Uzatma Kablosu
7. Uzaktan Kumanda
8. Tornavida, Makas (Dahil Değildir)
9. Su Filtresi (Kireç önleyici ek bir filtre kullanmanız tavsiye edilir.)

Uzaktan Kumanda Tus Fonksiyonları

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| a) POWER | - Acma / Kapama Tuşu |
| b) MIST | - Fırlatma aralık Kontrol Tuşu |
| c) SPEED | - Fırlatma sürat Kontrol Tuşu |
| d) VOLUME | - Su miktarı Kontrol Tuşu |

NEBULA SOĞUTMA SİSTEMİ MONTAJI

YABANCI MADDELERİN İÇERİ DÜŞMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN LÜTFEN MONTAJ ÖNCESİ BU KAPAĞI ÇIKARMAYINIZ


1. Nebula montaj tabanını, gösterilmiş olan yere 2 lastik ped ve 4 vida ile 2 takınız (Tavsiye edilen montaj yüksekliği 3 m. ve yukarıdır)
2. Nebula Atomizeri 1 Nebula montaj tabanına 2. monte ediniz. İyice sıkıştırdığından emin olunuz.
3. Güç Kaynağını 5 güç kablosuna takınız. (Eğer kablo uzunluğu yetersiz kalırsa kutu içindeki uzatma kablosunu kullanabilirsiniz 6)
4. Bağlantı adaptörünü 4 su borusuna bağlı su filtresine monte ediniz.
5. LLDPE tüpünü (her iki mühürlü ucundan keserek) 3 tesisat adaptörüne 4 monte ediniz ve diğer bir ucunu (önce kapağı çıkartın) Nebula Atomizere takınız
6. Tüm montaj noktalarının tam olarak bağlanmış ve güvenli olduğundan emin olunuz.
7. Su Kaynağını ve Güç Kaynağını açın 5
8. Uzaktan kumanda üzerindeki POWER tuşuna basarak ürünü çalıştırın 7a, Nebula Atomizeri dönmeye başlayacak.
9. Uzaktan kumanda üzerindeki MIST tuşuna basın 7b Yukarı ok; Nemlenme işlevini başlatır. Aşağı ok; İstenilen nem fırlatma aralığını ayarlar.
10. Uzaktan kumanda üzerindeki SPEED tusuna basın 7c Yukarı ve Aşağı oklar, fırlatma sürati ve yaygınlığını ayarlar.
11. Uzaktan kumanda üzerindeki VOLUME tuşuna basın 7d, - veya + tuşları nem/damlacık miktarını azaltarak veya yükselterek kontrol eder.

NOT:

NEBULA ÇEVRE DOSTU MANTIKLA DİZAYN EDİLMİŞTİR. BU SEBEPLERİ UZAKTAN KUMANDA DA ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN UYKU MODU BULUNMAKTADIR. BAZEN FONKSİYONLARI AKTİF HALE GETİREBİLMEK İÇİN TUŞLARA İKİ KEZ BASILMASI GEREKEBİLİR.

ÖZELLİKLER ÖNCEDEN HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

SU BORUSU / TESİSAT MONTAJI ve SÖKME METODLARI



AKSESUARLAR

1. Ek aksesuara ihtiyacınız olduğunda lütfen Yetkili Acentamızla kontak kurun
2. Ekstra kumanda ihtiyacı doğduğunda veya kumandanızı yenilemeniz gerektiğinde aşağıdaki barkodu lütfen Yetkili Acentamız ile paylaşın

ID Barkod:



GARANTİ

Bu ürün bir (1) yıl süre ile fabrika hatalarına karşı garanti altındadır. Garanti süresi, ürünü Yetkili Acentamızdan satın aldığınız tarih itibariyle başlar. Orijinal faturanız üzerindeki tarih ürünü satın almış olduğunuz tarihin kanıtıdır.

YETKİLİ ACENTA KAŞESİ



MÜŞTERİ SERVİSİ

Mekano Elektronik San. Tic. A.Ş.

Hotline : 0530 243 93 73

hotline@mekano.com.tr

ÖZELLİKLER ÖNCE DEN HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR